

Соединение в линию витрин «Агат».

1. Проклеить торцы стыкуемых базовых модулей поролоновой лентой
2. На поролоновую ленту нанести герметик и состыковать с базовым модулем другой витрины.
3. Витрины выравниваются по уровню и стягиваются болтами М8х50 через мебельные стяжки, расположенные на базовом модуле и в верхней части суперструктуры.
4. Ослабить шурупы крепления столешниц и состыковать их в линию, добиваясь минимальных зазоров между ними.
5. При необходимости, выровнять и протянуть носик у столешницы с помощью двух входящих в соединительный комплект стяжек с саморезами.
6. Промазать место прилегания столешниц к задней стенке базового модуля силиконовым герметикам и затянуть шурупы.
7. Стык столешниц двух соседних витрин можно зашпаклевать специальным составом и зашлифовать. В результате, линия столешниц будет представлять собой монолитную плиту.
8. Все витрины, собранные в линию, должны быть строго выставлены по уровню и по прямой линии. Все места стыковки должны быть тщательно загерметизированы. Правильность сборки сильно влияет на работоспособность витрины.

Установка боковин «Агат».

1. Проклеить торец базового модуля поролоновой лентой
2. На поролоновую ленту нанести герметик.
3. Боковина прикручивается к базовому модулю саморезами 5х35 через мебельные стяжки. Если боковина имеет рог, его прикручивают через мебельную стяжку, которая расположенную в верхней части суперструктуры.

Наклейка цветных накладок.

1. Зашкурить (снять глянец) внутреннюю сторону цветных накладок.
2. Нанести на наклеиваемую поверхность равномерно по всей плоскости «змейкой» клей типа «жидкие гвозди», после чего установить накладки на соответствующее место.
3. Закрепить малярным скотчем и выдержать сутки.

Навеска декоративных панелей.

1. Верхний край цветных декоративных панелей устанавливаются в нижний паз алюминиевого профиля, а нижний край зацепляется за Z-образный кронштейн внизу базового модуля.