

Коды аварий контроллеров Eliwell ID 983/985 LX.

- E1** - Ошибка датчика 1 (термостатирование)
- E2** - Ошибка датчика 2 (испаритель)
- E3** - Ошибка датчика 3 (дисплей)
- АН1** - Авария верхнего предела (по датчику термостатирования)
- AL1** - Авария нижнего предела (по датчику термостатирования)
- АН3** - Авария верхнего предела (по датчику дисплея)
- AL3** - Авария нижнего предела (по датчику дисплея)
- Ad2** - Прерывание разморозки по времени
- EA** - Внешняя авария
- Opd** - Авария открытой двери
- E7** - Ошибка связи Мастер-Слэйв
- E10** - Авария батареи часов
- Err** - Повреждение памяти

Подробное описание ошибок смотреть в описании на контроллер.